ECC 85 6,3V0,435A

ECH81 6,3V0,3A

EF 89 6,3V0,2A

EM84 6,3V0,27A

EABC80 6,3V0,45A

ECC831 6,3V0,3A

ECC83II 6,3V0,3A

EL841 6,3V0,76A

EL84II 6,3V0,76A

A1 = Tonband – Aufnahme (Mono)
A3 = Tonband – Wiedergabe (Mono)
A1+3 = Aufnahme von Stereo Schallplatten
B1+3 = Stereo – Tonband – Wiedergabe
C1+3 = Stereo – Schallplatten – Wiedergabe
C3 = Normal – Schallplatten – Wiedergabe

FM = Spulensatz 7435-025 ZF = 10,7 MHz
AM = Spulensatz 7416-007 ZF = 460 kHz

Spannungen mit GRUNDIG – Röhrenvoltmeter gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten bei 220V~ auf MW UKW TA ohne Antennensignal.

Wellenbereiche:
LW 145 ... 350kHz
MW 510 ... 1620kHz
UKW 87 ... 100MHz

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Mono Stereo
Aus TA TA LW MW UKW

gezeichnete Stellung: Gerät „Aus"

Kanal links
Kanal rechts
X Polungskennzeichen
TA-Entzerrer im Laufwerk

Printed in W.-Germany

51158 He

G Nr d 500

C: 1, 2. 301, 302, 303, 304, 4, 305, 306, 307, 308, 312, 3, 5, 309, 311, 313, 314, 315, 7, 316, 317, 9, 8, 11, 14, 15, 18, 16, 13, 17, 10, 21, 22, 24, 25, 31, 29, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 38, 37, 56, 39, 41, 55, 46, 57, 45, 58, 47, 58, 48, 49, 60, 43, 44, 62, 61, 63, 50, 51, 77, 64, 52, 65, 53, 66, 54, 67, 72, 73, 68, 69, 74, 70, 75, 76, 71, 318, 201, 203, 203, 204.

R: 301, 302, 303, 1, 304, 305, 306, 3, 75, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 18, 13, 14, 15, 30, 16, 29, 19, 34, 52, 33, 31, 32, 26, 36, 53, 27, 41, 25, 33, 36, 37, 42, 43, 67, 24, 23, 21, 17, 44, 47, 22, 45, 56, 57, 71, 69, 70, 30, 73, 39, 58, 40, 59, 46, 48, 60, 49, 64, 20, 55, 50, 51, 65, 74, 54, 66, 77, 76, 61, 79, 62, 62, 68, 201, 202.

GRUNDIG WERKE FURTH (BAY.)

SO 111
SO 112 Inland

[2091-001]

ARCHIV